«Московский физико-технический институт» Физтех-школа радитехники и компьютерных технологий

Отчёт о лабораторной работе №2.2.1 Исследование взаимной диффузии газов

Выполнил: Xмельницкий A.~A.,~EO1-306 **Консультант:** Bолков Л.C.


Цель работы:

- 1) Регистрация зависимости концентрации гелия в воздухе от времени с помощью датчиков теплопроводимости при разных начальных давлениях смеси газов;
- 2) Определение коэффициента диффузии по результатам измерений.

В работе используются:

Измерительная установка; форвакуумный насос; баллон с газом (гелий); манометр; источник питания; магазин сопротивлений; гальванометр; секундомер.

Экспериментальная установка:



Теоретическая часть:

Диффузией называется самопроизвольное перемешивание молекул, происходящее вследствие их теплового движения. В жидкости диффузия происходит быстрее, чем в твердых телах, а в газах — быстрее, чем в жидкостях. В тех случаях, когда изучается перемешивание молекул одного сорта, говорят о самодиффузии, а если перемешиваются разные молекулы — о заимной (или концентрационной) диффузии.

Рассмотрим процесс выравнивания концентрации. Пусть концентрации одного из компонентов смеси в сосудах V_1 и V_2 равны n_1 и n_2 . Плотность диффузионного потока любого компонента (т. е. количество вещества, проходящее в единицу времени через единичную поверхность) определяется законом Фика:

 $j = -D\frac{\partial n}{\partial x},$

где D — коэффициент взаимной диффузии газов, а j — плотность потока частиц. В наших условиях решение задачи упрощается благодаря тому, что: а) объем соединительной трубки

мал по сравнению с объемами сосудов, б) концентрацию газов внутри каждого сосуда можно считать постоянной по всему объему. Диффузионный поток в любом сечении трубки одинаков. Поэтому $J = -DS(\partial n/\partial x)$ не меняется вдоль трубки. Следовательно,

$$J = -DS \frac{n_1 - n_2}{l}.$$

Обозначим через Δn_1 и Δn_2 изменения концентрации в объемах V_1 и V_2 за время Δt . Тогда $V_1\delta n_1$ равно изменению количества компонента в объеме V_1 , а $V_2\Delta n_2$ — изменению количества этого компонента в V_2 . Из закона сохранения вещества следует, что $V_1n_1 + V_2n_2 = const$, откуда $V_1\Delta n_1 = -V_2\Delta n_2$. Эти изменения происходят вследствие диффузии, поэтому

$$V_1 \Delta n_1 = -V_2 \Delta n_2 = J \Delta t = -DS \frac{n_1 - n_2}{l} \Delta t.$$

Деля это равенство на Δt , получим

$$V_1 \frac{dn_1}{dt} = -DS \frac{n_1 - n_2}{l}, \qquad V_1 \frac{dn_2}{dt} = DS \frac{n_1 - n_2}{l}.$$

Разделив первое из этих уравнений на V_1 , а второе на V_2 и вычтя эти равенства друг из друга, найдем

$$\frac{dn_1}{dt} - \frac{dn_2}{dt} = -\frac{n_1 - n_2}{l} DS \left(\frac{1}{V_1} - \frac{1}{V_2} \right).$$

Введем новую переменную n_1-n_2 , после чего уравнение легко интегрируется:

$$n_1 - n_2 = (n_1 - n_2)_0 e^{-t/\tau}, (1)$$

где $(n_1 - n_2)_0$ — разность концентраций в начальный момент времени,

$$\tau = \frac{V_1 V_2}{V_1 + V_2} \frac{l}{SD} \tag{2}$$

Формула (1) показывает, что разность концентраций убывает по экспоненциальному закону, и тем быстрее, чем меньше τ (постоянная времени процесса). Величина τ определяется геометрическими разме- рами установки (l,S,V_1,V_2) и величиной коэффициента диффузии D. Для измерения концентраций в данной установке применяются датчики теплопроводности D_1 , D_2 и используется зависимость теплопроводности газовой смеси от ее состава. Тонкая проволочка радиуса $r_{\rm пр}$, протянутая вдоль оси стеклянного цилиндра радиуса $R_{\rm ц}$, нагревается током. Тепло от проволочки к стенке цилиндра переходит главным образом вследствие теплопроводности газа, находящегося внутри цилиндра. Количество тепла, передающееся стенке в единицу времени:

$$Q = \varkappa \frac{2\pi L}{\ln(R_{\text{\tiny II}}/r_{\text{\tiny IIP}})} \left(T_1 - T_2\right),\,$$

где \varkappa — теплопроводность, L — длина нити, T_1 , T_2 — температуры проволочки и стенки. При заданном режиме нагревания (Q = const) температура проволочки и соответственно ее сопротивление определяются теплопроводностью газа и, следовательно, его составом. В процессе диффузии разность концентраций убывает по закону (1). Потому же закону изменяются во времени показания гальванометра (например, в делениях шкалы), т. е.

$$N = N_0 e^{-t/\tau},$$

где N_0 — показание в начальный момент времени.

1 Результаты эксперимента

Для смеси гелий-воздух исследуем зависимость коэффициента взаимной диффузии о начального давления в системе. Для этого будем фиксировать с помощью компьютера в лаборатории зависимость показаний вольтметра от времени, прошедшего с начала эксперимента. Полученные результаты заносим в таблицу. Она расположена в конце отчёта, т.к. содержит очень много данных. По полученным результатам нарисуем график зависимости напряжения от времени в логарифмическом масштабе по оси ординат.




Рисунок 1: График U(t)

2 Обработка результатов

Из графика видно, что в логарифмическом масштабе зависимости принимают линейный вид. Поэтому проведём их аппроксимацию прямыми вида

$$y = Ae^{Bx}$$
.

Это уравнение при помощи логарифмирования можно привести к виду

$$ln y = ln A + Bx.$$

Тогда в этом случаем для вычисления параметра B можно воспользоваться методом наименьших квадратов. Получаем следующее:

$$B = \frac{\langle t \ln U \rangle - \langle t \rangle \langle \ln U \rangle}{\langle t^2 \rangle - \langle t \rangle^2} \tag{3}$$

$$\sigma_B^{\text{случ}} = \sqrt{\frac{1}{N-2} \left(\frac{\left\langle (\ln U - \left\langle \ln U \right\rangle)^2 \right\rangle}{\left\langle (t - \left\langle t \right\rangle)^2 \right\rangle} \right) - B^2},\tag{4}$$

где N — колличество измерений. При этом можно считать, что $\sigma_B \approx \sigma_B^{\text{случ}}$, т.к. показания вольтметра довольно точны и систематическая ошибка мала по сравнению со случайными флуктуациями напряжения в ходе эксперимента.

Проводя данные вычисления для каждого значения, заносим результаты в таблицу 1.

P, Topp	σ_P , Topp	$B \cdot 10^{-3}, c^{-1}$	$\sigma_B \cdot 10^{-3}, \mathrm{c}^{-1}$	τ , c	σ_{τ} , c
40,0	1,9	-3,930	0,002	254,5	0,1
100,0	1,9	-2,400	0,001	416,7	0,1
160,0	1,9	-1,177	0,001	565,0	0,4
200,0	1,9	-1,350	0,001	740,7	0,4

Таблица 1: Аппроксимация зависимостей

При такой аппроксимации коэффициент

$$B = -\tau^{-1} \Rightarrow \tau = -B^{-1}.$$

При этом погрешность

$$\sigma_{\tau} = \tau \cdot \frac{\sigma_B}{|B|}.$$

Вычисляем эти параметры и результаты также заносим в таблицу 1. Выразим коэффициент взаимной диффузии:

$$D = \frac{1}{\tau} \cdot \frac{VL}{2S},\tag{5}$$

где параметры V и L/S определяются лишь геометрическими параметрами установки. На моей установке

$$V = (420 \pm 10) \text{ cm}^3,$$

 $\frac{L}{S} = (9, 0 \pm 0, 1) \text{ cm}^{-1}.$

Таким образом, погрешность вычисление коэффициента взаимной диффузии по (5) можно вычислить по следующей формуле:

$$\sigma_D = D\sqrt{\left(\frac{\sigma_{\tau}}{\tau}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_V}{V}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{L/S}}{(L/S)}\right)^2}.$$

P, Topp	$D, \frac{cm^2}{c}$	$\sigma_D, \frac{c_{\rm M}^2}{c}$
40,0	7,43	0,20
100,0	4,54	0,09
160,0	3,35	0,07
200,0	2,55	0,05

Таблица 2: Результаты вычислений *D*

Используя приведённые выше соотношения, вычисляем коэффициент D для каждого значения P. Результаты вычислений заносим в таблицу.

Экстраполируем полученные результаты к атмосферному давлению. Для этого построим график зависимости D(1/P). Подготовим необходимые для построения данные, занесём их в таблицу 3, затем построим график.

$1/P \cdot 10^{-3}$, Topp^{-1}	$\sigma_{1/P} \cdot 10^{-3}, \text{ ropp}^{-1}$	$D, \frac{cm^2}{c}$	$\sigma_D, \frac{cm^2}{c}$
25,00	1,19	7,43	0,20
10,00	0,26	4,54	0,12
6,25	0,12	3,35	0,09
5,00	0,07	2,55	0,07

Таблица 3: Данные для построения графика зависимости D(1/P)

Проведём аппроксимацию полученной зависимости прямыми y=kx+b. В итоге получаем

$$k = (229 \pm 23, 8) \frac{\text{cm}^2}{\text{c} \cdot \text{ropp}}.$$

Таким образом, для атмосферного давления (P = 760 торр) получаем

$$D_{\text{atm}} = (0, 43 \pm 0, 03) \frac{\text{cm}^2}{\text{c}}, \quad (\varepsilon = 7\%).$$

По полученным данным вычислим длину свободного пробега λ атомов гелия в воздухе.

$$D = \frac{1}{3}\lambda \overline{v} = \frac{1}{3}\lambda \sqrt{\frac{8RT}{\pi\mu}}.$$

Отсюда получаем следующее:

$$\boxed{\lambda = 3D\sqrt{\frac{\pi\mu}{8RT}} \approx (107, 3 \pm 7, 5) \text{ HM}}, \quad (\varepsilon = 7\%).$$

Используя длину свободного пробега, можно оценить сечение столкновения атомов гения с молекулами воздуха σ по следующей формуле:

$$\sigma = \frac{1}{n_{\text{возл}}\lambda},$$

где $n_{\text{возд}} \approx 2,65 \cdot 10^{25} \text{ м}^{-3}$ – концентрация воздуха при нормальных условиях. Производя расчёты, получаем:

$$\sigma \approx (3,51 \pm 0,24) \cdot 10^{-19} \text{ m}^2, \quad (\varepsilon = 7\%).$$




Рисунок 2: График $D(\frac{1}{P})$

3 Выводы

В итоге, для коэффициента взаимной диффузии смеси гелий-воздух мы получили:

$$D_{\text{atm}} = (0, 43 \pm 0, 03) \frac{\text{cm}^2}{\text{c}}, \quad (\varepsilon = 7\%).$$

Сравним полученные данные с табличными. Из таблицы в «Лабораторном практикуме» имеем:

$$D_{ ext{Ta6}\pi} = 0,62 \; rac{ ext{cm}^2}{ ext{c}}.$$

Таким образом, полученные экспериментально данные отличаются от табличных и не совпадают в пределах погрешности. Однако, полученные результаты совпадают с табличным значением по порядку величины, что может говорить об их качественной достоверности. Полученное экспериментально значение позволяет качественно описать процесс взаимной диффузии смеси

воздух-гелий, а отклонение от табличного значения могло возникнуть из-за неидеальных условий проведения эксперимента. Так, не удавалось точно добиться необходимого начального давления, тем самым нарушалась балансировка моста и измерения могли исказиться.

Также были оценены длина свободного пробега гелия в воздухе и сечение столкновения его атомов с молекулами воздуха. Мы получили:

$$\lambda = (107, 3 \pm 7, 5) \text{ HM}, \quad (\varepsilon = 7\%),$$

$$σ \approx (3, 51 \pm 0, 24) \cdot 10^{-19} \text{ M}^2, \quad (ε = 7\%).$$

Сравним полученные данные с табличными. Из справочников имеем:

$$\lambda_{ ext{табл}} = 175$$
 нм,

$$\sigma_{\text{табл}} = 5,89 \cdot 10^{-19} \text{ м}^2.$$

Таким образом, наша оценка по порядку величины совпадает с табличными данными.